

BEÉPÍTÉSI TANÁCSOK OSZLOPOKHOZ

Függőlegesen elhelyezett oszlopokat hosszúságuk 1/3 részéig behelyezik a földbe.

Enyhén terhelt támaszfal vagy oldalsó nyomóerő esetén fagyásálló alapozásra van szükség.

Az előkészített gödörbe földnedves betont (nagyon száraz) kell helyezni.

Ezután az oszlopot bele kell helyezni és beállítani, ezután betonnal teljesen feltölteni.

Lejtős területen a felszíni víz elvezetéséhez vízelvezető réteget kell készíteni.

Rövidebb oszlopokat a földbe lehet helyezni és ledöngölni.

Azonban ilyen esetben nem lehet oldalirányú terhelés.

Előreláthatóan nagy oldalirányú esetén statikai számítások szükségesek.

Kérjük, kérdezzen ránk!

Vápával rendelkező oszlopokkal a vápa elforgatásával valóban egyszerűen kivitelezhető minden íves és hajlított megoldás.

