



Szerelési útmutató

„Aurach”, illetve „Rennsteig”

padokhoz

Szereléshez szükséges csomag a következőkből áll:

2 lábrész, ülőfelület és háttámla,
Zacskó csavar a szerelési útmutatóval
A csavarokhoz előfúrni nem szükséges.



1. Először mindkét lábra fel kell helyezni a háttámlát.

Biztosítani kell az esetleges ledőlés ellen.



2. Hátról csavarokkal rögzíteni.



3. Az ülőfelületet derékszögbe állítani és a helyére igazítani.



4. Ülőfelületet ráhelyezni.

A pad külső szélétől hátrafelé 45 cm kimérni. A pad felfekvő részét a megfelelő méretre hátrafelé tolni, és alulról először a hátsó csavarokkal rögzíteni.



5. Padot hátra dönteni.

Elől lévő padlécet előre húzni (a rések lehetővé teszi a hajlítást) és rögzíteni. Ezután már mindegyik csavart becsavarozni, a padot felállítani és elkészült a szerelés.