

Szerelési útmutató

Nyolcoldalu pad



1. A szereléshez szükséges anyag a következőkből áll: 8 db láb, előszerelt ülőfelület és támla.
2. A 8 db lábat egy kör formában az ülőfelülettel kifelé és a támlával befelé nézve elhelyezni. A kör belső átmérője kb. 205 cm. A lábak egymástól 45°-ra vannak elhelyezve.
3. Először mindegyik támlát felrakni és egy-egy csavarral előrögzíteni.
4. Majd az ülőfelületeket felrakni, a hátsó résznél csavarozni és előre lenyomni. Azután mindegyik részt pontosan beállítani, készre csavarozni.
5. A támlán a hiányzó csavarokat becsavarni, beállítani és véglegesen meghúzni.
6. Javasoljuk, bizonyos idő elteltével a pad tisztítását, melyhez autosamponos vizet ajánlunk vagy nagynyomású mosást (min. távolság 30 cm).